

Gebruiksaanwijzing van centrale 9100.

1. Inschakelen van alarm:

Druk uw code (voorbeeld: 1234), lampje day gaat uit, tijdens de uitgangstijd hoort U een zoemer, de installatie staat nu op.

2. Uitschakelen van alarm:

Druk uw code, lampje day licht op, de installatie staat af.

Nota: bij binnenkomen op de vertraagde zone krijgt U een onderbroken zoemtoon vooralarm. Als men het alarm niet tijdig afzet krijgt men eerst de binnensirene, nadien de buitensirene.

3. Uitschakelen van zones:

Druk uw code, dan Omit, dan nr van zone die men wil uitschakelen, dan enter (in het display verschijnt een kleine o) .

4. Betekenis controlelampjes:

Power: 220V is aanwezig -

Part set: een groep van lijnen is uitgeschakeld

Day: de installatie staat af

Chime: terwijl de installatie af staat, gaat er een ding-dong als men door de zones gaat.

Call engineer: verwittig de installateur

Alarm: alarmmelding

Tamper: sabotagealarm

Fault: storing

5. Betekenis van de toetsen:

Part set: om een groep lijnen uit te schakelen

Chime: inschakelen van ding-dong functie

Bell test: testen van sirenes

Walk test: testen van de installatie zonder sirene, er gaat constant een zoemer, als een zone in alarm wordt gezet krijgt men een onderbroken zoemtoon.

Scroll: om de laatste 5 alarmbedieningen na te kijken.

6. Bediening van de toetsen:

Part set, Chime, Bell test, Walk test =idem

Druk de functie (vb Bell test), dan enter, dan uw code, ; U kunt nu de functie controleren.

Beëindigen van de controle:

Part set: terug uw code indrukken

Chime: terug Chime, Enter en terug uw code indrukken

Bell test: stopt automatisch

Walk test: terug code indrukken

Scroll: druk Scroll Enter als uw installatie af staat, in het, display verschijnen achtereenvolgens de laatste 5 gebeurtenissen. Vb. zone 2 lampje tamper, E vertraagt,...