## Verkorte Handleiding

## <u>1. Display</u>

Ċ	Power Led Knippert = Algemene Fout!!! Volg "Gebruikersmenu – Bekijken – Fouten "		
8	Systeem ingeschakeld		
1	Status systeem: Aan Alle zones in rustOK Knippert Vertraagde zone actiefOK UitNiet OK		
Î	Zone Overbrugd		
ð	Brandmelder Actief Volg "Gebruikersmenu – Activiteiten – … "		
	Sabotage (Contacteer Elal security)		

		RIS	5C@	-	_
(([]))	© ~	ELAL SE 03/326	ECURIT 28.88	Y	
	Â				
	А	1	2	3	0
	В	4	\$	6	i
	С	7,	\$8	9	×
	D		0	$\checkmark$	<u>ی.</u>

Texible Hybrid System

2.1 In & Uitschak	elen <mark>&lt;&lt; Optie 1 &gt;&gt;</mark>	OF	<< Optie 2 >>
Code A: B: C: D:		BISC® ELAL SECURITY A 1 2 3 0 B 4,5 6 i C 7,8 9 X D ™ 0 ✓ 0	Code + 🛐 Volledig inschakelen Code + 💼 Deels inschakelen
	_		
Code +	]= Uitschakelen	Code	+ 🔲 = Uitschakelen
<<< Algemeen Es	cape/terug, ook bij f	outieve code 🔲 🕇 m	ogelijk meerdere keren >>>
2.2 In & Uitschak	elen met Partities	<mark>&lt;&lt; (</mark>	<mark>Optie 3 &gt;&gt;</mark>
Volledig Inschake	elen: Code +	*Keuze Partitie +	
Deels Inschakele	n: Code +	*Keuze Partitie +	
<u>Uitschakelen:</u>	Code +	*Keuze Partitie +	
*Keuze Partitie	0: Alles	3:	6:
	1:	4:	7:
	2:	5:	8:



## **715C@**

<u>3. Gebruikersmenu</u> Algemeen Enter/bevestigen 🗸
Toegang tot gebruikers menu : 📺 🕇 + Mastercode + 🗸
Door de menu blaren doet u door de pijltjes te gebruiken 📈
<<<< Algemeen Escape/terug  mogelijk meerdere keren >>>>
<ul> <li>✓ [Activiteiten] (Brand detector reset)</li> <li> [Overbrug] + △ [Geavanceerd] + [Aux Sturing.] + [Voltooid]</li> </ul>
<ul> <li>[Volg Mij] (Telefoon nummers Gsm / Voice module)</li> <li>[Definieer] +  [Kies Volg Mij] Volg mij 01 +  [Methode] - Volg mij 16</li> </ul>
[SMS] / [Bestemming] / [00324 ] /
✓ [Bekijken] (Systeem Fouten) [Fouten] + ✓ << Fout Gebeurtenis komt op Lcd>>
<ul> <li>✓ [Codes/Tags] (Toevoegen, Wijzigen, Verwijderen van Systeem Codes)</li> <li>✓ [Definieer] + ✓ [Kies Gebruiker] - Gebruiker 01</li> <li>Gebruiker 01</li> <li>Gebruiker 29</li> </ul>
[Code Wijzigen] [Wijzig Benaming] + [Geef Benaming in] [Aanvaard]
<code wissen=""> (Geef code "0" in)  Via sms toetsenbord</code>
<ul> <li>✓ [Klok] (Systeem Klok)</li> <li>✓ [Datum &amp; Uur] ✓ [00:00 01/01/2000]</li> </ul>
<ul> <li>✓ [Logboek] (Systeem Geheugen)</li> <li>✓ [Gebeurtenis 01 ] △ (Meest recente gebeurtenis komt eerst)</li> <li>[Gebeurtenis 250] ✓ (Voor meer info)</li> </ul>
<<<< Algemeen Escape/terug 🔲 🕤 mogelijk meerdere keren >>>>
4. Lcd Klavier Soft Touch Klavier
$ \begin{array}{c c} \hline \hline$

5. RISCO CLOUD (webpagina)

IRISCO (applicatie)

<<< surf naar: <u>www.riscocloud.com</u> >>> login met emailadres/paswoord/\*<u>Mastercode</u>

✓ [Overzicht] [\*Mastercode = 6cijferige code] ✓ [Beveiliging] (in en uit schakelen van systeem) [Cameras] (enkel bij cameras van het merk Risco) ✓ [Zones] (Overzicht van alle detectiepunten) U kan een zone uitschakelen door op de naam te toetsen en deze te (overbruggen/omit) Deze zal 1x worden overbrugd bij het inschakelen. Hierna zal deze automatisch terug actief zijn. Groen icoontje: zone in rust Fam. (geen beweging of gesloten deur/raam/poort) Voordeur Rm Woonk. VD Rood icoontje: zone actief 📔 Det. Keuken Det. Bureau (beweging of open deur/raam/poort) 🛓 Deur Keuken Rm Keuken Achter Grijs icoontje: Zone is overbrugd 🔒 Det. Keuken 📔 Det. Bureau \*\*\*(Overbrugging niet mogelijk bij brand/water/gas detectoren)\*\*\*

✓ [Logboek] (overzicht van het geheugen van uw systeem)

✓ [Gebruikers] (Code beheer van het systeem enkel via de webpagina)

	GEBRUIKERS		USERS		
	GEBRUIKERS & BEVOEGDHEDEN VOLG	ERS	USERS & PERMISSIONS	FOLLOWERS	
	+ Voeg nieuwe app/keypad gebruiker toe	+ Voeg nieuwe keypad gebruiker toe	+ Add New User	+ Add New CP User	
NL	( <u>gebruiker met app</u> )	(gebruiker codeklavier )	EN (gebr. met app)	(gebruiker codeklavier)	
	App/Keypad gebruike	e <mark>r / new User</mark>			
•	Invullen van persoonlijke gegevens:				
•	Security system acces	ss: [√]			
	- Gebruikerscode [ 4/5/6 cijfer code voor het alarm te bedienen] + [Controleer]			[Controleer]	
	- Bevoegdheid	[Gebruiker]			
	- Partitie	welke delen bediend m	ogen worden]		
	- Taal	[in te stellen naar keuze			
•	Opslaan				
(uitnodiging wordt per mail verstuurd voor het aanmaken van een eigen passwoord) (72uur geldig)					

- Naam:
- Security system access:
  - Gebruikerscode [ 4/5/6 cijfer code voor het alarm te bedienen] + [Controleer]
  - Bevoegdheid [Gebruiker]
  - Partitie [welke delen bediend mogen worden]
- Opslaan





&

**215C@** 

- U kan uw alarm vanop afstand bedienen doormiddel van een tekstbericht te sturen naar de sim kaart in de alarmcentrale.

LET OP!: Het is aangeraden om deze berichten direct te wissen, deze bevatten uw code.

0	<mark>&lt;&lt; Optie 1 &gt;&gt;</mark>	
	IN schakelen per Groep	Code G(A,B,C,D) AW
	UIT schakelen	Code UIT AW
0	<mark>&lt;&lt; Optie 2 &gt;&gt;</mark> IN schakelen	Code IN AW
	DEELS inschakelen	Code DEEL AW
	UIT schakelen	Code UIT AW
0	<mark>&lt;&lt; Optie 3 &gt;&gt;</mark>	
	IN schakelen per Partitie	Code IN (1,2,3,) AW
	UIT schakelen per Partitie	Code UIT (1,2,3,) AW
✓	< <algemeen>&gt; STATUS</algemeen>	Code STATUS
	K staat voor "Klaar"	Systeem staat standby en kan ingeschakeld worden
	NK staat voor "Niet Klaar"	Systeem is niet in rust (Zone actief)
	Volledig "Ingeschakeld"	Systeem is actief
	Deels "Ingeschakeld"	Systeem is gedeeltelijk actief (*Zie inschakelmethode)

\*AW: Staat voor "Antwoord" zodat u een tekstbericht met bevestiging krijgt.

